

**MILLOR
QUE
NOU!**



Tractament anticorcs

Reparat Pas a Pas

FITXA # F2
pàgina 1 de 2

1



Amb una xeringa, agulla i líquid anticorcs, que podem trobar a les drogueries, injectem forat per forat



2



Amb un tros o bossa de plàstic tapem el moble el més hermètic possible, i deixem actuar entre 24 i 48 hores

3

Repetim l'operació d'injectar líquid anticorcs, tancar i deixar actuar entre 24 i 48 hores.



Reparat Pas a Pas

FITXA # F2
pàgina 2 de 2

4



Fent pressió sobre cada forat del moble,
apliquem massilla de fusta

5



Deixem assecar la massilla.

6



Polim per sobre els forats que hem tapat amb paper
abasiu 120